ASUS Transformer Pad Manual do Usuário

TF300T/ TF300TG/ TF300TL

Carregando as baterias

Se você pretende usar a bateria, certifique-se de carregar completamente o conjunto de bateria, assim como quaisquer conjuntos de bateria opcionais, antes de fazer viagens longas. Lembre-se que o adaptador de energia carrega o conjunto de bateria desde que esteja ligado ao computador e à rede elétrica. Esteja ciente de que é preciso mais tempo para carregar o conjunto de bateria quando o ASUS Transformer Pad está em uso.

Carregue totalmente a bateria por até oito horas para o primeiro uso.

Precauções nas viagens de avião

Contate a sua companhia aérea se pretender utilizar o ASUS Transformer Pad no avião. A maioria das companhias aéreas têm restrições para a utilização de dispositivos eletrônicos. A maioria das companhias aéreas permitem utilização eletrônica apenas entre e não durante decolagens e aterrissagem.

Há três tipos principais de dispositivos de segurança em aeroportos: Máquinas de raios-X (usadas em artigos colocados em correias de transporte), detectores magnéticos (usado em exames de segurança em acessos de pessoas) e varas magnéticas (dispositivos portáteis usados em pessoas ou em artigos individuais). Você pode enviar seu ASUS Transformer Pad por máquinas de raio X de aeroportos. Mas não envie seu ASUS Transformer Pad através de detectores magnéticos de aeroporto nem o exponha a ondas magnéticas.

Sumário

Carregando as baterias 1
Precauções nas viagens de avião 1
Sumário 2
Conteúdo da Embalagem 5
Seu ASUS Transformer Pad 6
Carregando o ASUS Transformer Pad 10
Instalando e removendo um cartão microSD 11
Ligando seu ASUS Transformer Pad 12
Desligando seu ASUS Transformer Pad 12
Colocando seu ASUS Transformer Pad em modo hibernação 12
Forçando seu ASUS Transformer Pad para desligar 12
Desligando seu ASUS Transformer Pad 12
Básico 13
Destrave seu ASUS Transformer Pad 13
Modo de Câmera Rápida 13
Tela Inicial 14
Bloqueando a orientação da tela 15
Painel de controle de toque 16
Gerenciando aplicativos 18
Gerenciador de Tarefas 21
Gerenciador de arquivos 22
Play Store 25
Configurações 27
Gerenciamento de Energia 31
Bateria ASUS 31
Play Music 32
Imagem 34
Galeria 34
Câmera 38

Mail 40
E-mail 40
Gmail 42
Leitura 43
MyLibrary (MinhaBiblioteca) 43
Localizando 46
Locais e Mapas 46
Produtividade 47
Polaris® Office 47
Compartilhando 51
MyNet (MinhaRede) 51
MyCloud 55
Segurança 65
App Locker (Bloqueio de aplicativo) 65
Backup do Aplicativo 66
SuperNote 68
ASUS Pad PC Suite (no PC) 73
ASUS Webstorage 73
ASUS Sync 74
Tudo sobre o encaixe móvel ASUS Transformer Pad (opcional) 76
Encaixe móvel ASUS Transformer Pad 76
Funções Especiais do Teclado 79
Conectando o Eee Station no ASUS Transformer Pad 81
Desencaixando o ASUS Transformer Pad 82
Como carregar o ASUS Transformer Pad no Eee Station 83
Instalando e removendo um cartão SD 84
Proclamações e declarações de segurança 85
Declaração da Federal Communications Commission 85
Informação de Exposição a RF (SAR) 85
Regulamentos IC 86
Declaração de Exposição à Radiação IC 87

Marca CE 88
Requisito de segurança de energia 88
Reciclagem ASUS/Serviços de Recolhimento 88
Informações de direitos autorais 90
Isenção de responsabilidade 90

Conteúdo da Embalagem

	
ASUS Transformer Pad	Carregador USB
Manual do Usuário	Cabo do Encaixe USB
	
Encaixe Móvel do ASUS Transformer Pad (opcional)	Certificado de Garantia

- Se qualquer item estiver danificado ou faltando, entre em contato com o revendedor imediatamente.
- O plugue de energia integrado varia de acordo com o país ou região.
- O encaixe móvel do ASUS Transformer Pad é vendido separadamente. Para mais detalhes sobre o uso do encaixe móvel, consulte a seção Tudo sobre o encaixe móvel do ASUS Transformer Pad (opcional).

Seu ASUS Transformer Pad



1 Botão de energia

Pressione e segure o botão de Energia por um segundo e meio para ligar seu ASUS Transformer Pad.

Quando o ASUS Transformer Pad está ligado, pressione o botão para ligar para colocar o ASUS Transformer Pad em modo de hibernação ou despertá-lo do modo de hibernação.

Pressione o botão de Energia por um segundo e meio para exibir a caixa de diálogo de desligamento, e toque em **OK**.

Indicador de carga da bateria (duas cores)

Luz fraca: O carregador não está ligado no ASUS Transformer Pad.

Verde, Estático: O nível de bateria está a 100%.

Laranja, Estático: A bateria do ASUS Transformer Pad encontra-se em estado de carregamento.

2 Microfone embutido

O microfone mono embutido pode ser usado para vídeo-conferências, narrações de voz ou simples gravações de áudio.

3 Tecla de Volume

Pressione este botão para aumentar ou diminuir o volume do sistema.

Pressione a Tecla de Volume para Baixo e Desligar ao mesmo tempo para executar a função de instantâneo de tela padrão.

4 Porta micro HDMI

Insira um cabo micro HDMI nesta porta para conectá-la a um dispositivo de interface multimídia de alta-definição (HDMI).

5 Botão Reset

Se o sistema não responder, use um clipe de papel para pressionar o botão de reinicialização para forçar o ASUS Transformer Pad a reiniciar.

Forçar o sistema a desligar pode resultar em perda de dados. Inspecione seus dados para assegurar que não haja perda de dados. É muito recomendado que dados importantes sejam copiados regularmente.

6 Leitor de cartão Micro SD

Insira um cartão Micro SD nesta porta para aumentar a capacidade de armazenamento ou acessar os dados contidos nele.

7 Compartimento para chip 3G (apenas no TF300TG/ TF300TL)

Insira um cartão 3G SIM/LTE neste slot.

Use um clipe de papel esticado para pressionar a abertura do compartimento e ejetar o chip 3G.

8 Sensor de Luz

O sensor de luz detecta a quantidade de luz em seu ambiente e ajusta automaticamente o brilho do painel do monitor para melhor visualização.

9 Câmera frontal embutida

Use a câmera embutida para tirar fotos, gravar vídeos, fazer videoconferência e outros aplicativos interativos.

10 Painel Touch Screen (Tela de toque)

O painel touch screen permite que você interaja com seu ASUS Transformer Pad usando multi toque. A tela reconhece até dez dedos simultaneamente.

11 Porta de Encaixe

- Insira o cabo USB nesta porta e conecte ao adaptador de energia para fornecer energia ao seu ASUS Transformer Pad e carregar a bateria interna.
- Conecte o cabo de encaixe USB ao ASUS Transformer Pad e outro sistema (PC notebook ou desktop) para transmissão de dados.
- Encaixe o ASUS Transformer Pad ao Eee Station utilizando esta porta para utilizar funções adicionais, como o teclado, portas USB, porta MicroSD e o touchpad.

12 Porta Combo (Saída para Fone de Ouvido / Entrada do Microfone)

A porta combo estéreo (3,5mm) permite utilizar caixas de som externas ou fones de ouvido com seu ASUS Transformer Pad. Ao utilizar esta porta, as caixas de som embutidas são desligadas automaticamente.

A entrada é também projetada para conectar o microfone usado para narrações de voz, ou gravações de áudio simples.

Para a função de entrada de microfone, a melhor entrada suporta microfones e fones de ouvido da ASUS.

13 Câmera traseira embutida

Use a câmera embutida para tirar fotos, gravar vídeos, fazer videoconferência e outros aplicativos interativos.

14 Alto falante de áudio

O sistema de alto-falante estéreo embutido permite você ouvir o áudio sem dispositivos adicionais. As características do áudio são controladas por software.

Carregando o ASUS Transformer Pad



- **Use apenas o adaptador de energia que vem com seu aparelho. Usar** um adaptador de energia diferente pode danificar seu aparelho.
- Usar o adaptador de alimentação integrado e o cabo de Encaixe USB para conectar o seu ASUS Transformer Pad a uma tomada é a melhor maneira de carregar o tablet.
- Assegure que o conector de 40 pinos está totalmente inserido em seu ASUS Transformer Pad.
- **A amplitude de voltagem de entrada entre a tomada da parede** e este adaptador é 100V-240V AC, e a voltagem de saída deste adaptador é 15V, 1,2A.
- O plugue do adaptador varia de região para região.

- Carregue totalmente a bateria até oito horas para o primeiro uso.
- Assegure que seu ASUS Transformer Pad está desligado antes de carregá-lo pela porta USB de seu computador.
- O carregamento através da porta USB pode demorar mais tempo para completar.
- Se o computador não fornecer energia suficiente para carregar ASUS Transformer Pad, use a tomada da parede, em vez disso.

Instalando e removendo um cartão microSD

Para instalar um cartão microSD:

1. Insira o cartão no slot de cartão microSD no lado esquerdo de seu ASUS Transformer Pad.
2. Empurre o cartão todo o caminho no slot até que encaixe completamente.

Um cartão microSD encaixa apenas em uma direção, e desliza suavemente no slot se inserido corretamente. NÃO force o cartão no slot.

Para remover o cartão microSD

1. Toque no ícone do cartão microSD no canto inferior direito e toque em para remover com segurança o cartão microSD.
2. Pressione o cartão levemente até que seja ejetado.



Ligando seu ASUS Transformer Pad

Para ligar seu ASUS Transformer Pad:

Pressione e segure o botão de ligar por um segundo e meio (1.5).



Desligando seu ASUS Transformer Pad

Colocando seu ASUS Transformer Pad em modo hibernação

Para colocar seu ASUS Transformer Pad em modo hibernação:

Quando seu ASUS Transformer Pad está ligado, pressione o botão para Ligar uma vez.

Forçando seu ASUS Transformer Pad para desligar

Para forçar seu ASUS Transformer Pad para desligar:

Se seu ASUS Transformer Pad não responder, pressione e segure o botão de ligar por ao menos oito (8) segundos.

Desligando seu ASUS Transformer Pad

Para desligar seu ASUS Transformer Pad:

Pressione o botão para Ligar por quatro (4) segundos e quando avisado, toque **OK**.

Forçar o sistema a desligar pode levar à perda de dados. Assegure-se de fazer back up de deus dados regularmente.

Básico

Destrave seu ASUS Transformer Pad

Toque e arraste o **ícone de bloqueio** para fora do círculo para o **ícone de bloqueio aberto**.





Modo de Câmera Rápida

Toque e arraste o **ícone de bloqueio** para fora do círculo para o **ícone da câmera**.





Tela Inicial

A Tela Inicial pode ser atualizada e alterada com o SO Android.

Bloqueando a orientação da tela

Como padrão, a tela de seu ASUS Transformer Pad muda automaticamente sua orientação de modo Paisagem para Retrato e vice-versa dependendo da forma como você segura seu ASUS Transformer Pad.

Para desabilitar esta função de auto-rotação da tela, siga estes passos:

1. Toque no canto superior direito da tela inicial para acessar utilitários do tablet.
2. Toque em **Configurações** > **Exibir**.
3. Toque para desselecionar **Girar tela autom.**.

Você pode também habilitar/desabilitar a função de auto-rotação da tela pelo **Configurações rápidas ASUS**. Para mais detalhes, consulte a seção **Configurações**.

Painel de controle de toque

Toque único

- Um único toque no painel de toque permite que você selecione um item desejado, ou ative um aplicativo.
- Um único toque no **Gerenciador de arquivos** permite que você abra, selecione, **Copie**, **Corte**, **Exclua** ou **Renomeie** os arquivos desejados.

Tocar-e-segurar

- Tocar e segurar um aplicativo para arrastá-lo e soltá-lo ou seu atalho em outra página da Tela Inicial.
- Toque e segure Tecla de aplicativos recentes para capturar imagens da tela. (Para ativar o Instantâneo de tela, vá em Configurações > Configurações Personalizadas ASUS.
- Toque e segure Galeria para entrar no modo de seleção.

Aplicação de zoom

Separe ou junte dois dedos para aumentar ou diminuir o zoom em uma imagem em **Galeria**, **Mapas**, ou **Locais**.

Girar

Use um dedo para virar para trás e para frente entre as telas iniciais, por diferentes imagens na **Galeria** ou páginas em **MyLibrary** e **SuperNote**.

Informar, inserir, selecionar e copiar texto

Quando o Transformer está desencaixado, o teclado do painel aparece ao tocar em quaisquer barras de inserção de texto ou processadores de texto. No Texto de Pesquisa Google no canto superior esquerdo, digite na barra do navegador da web para pesquisar na web e em seu tablet, ou para abrir aplicativos.



Depois de digitar no texto de pesquisa Google, toque sobre o texto que você acabou de digitar e você verá um ponto de inserção. Mova arrastando o ponto ou tocando no espaço que você gostaria de inserir uma letra ou uma palavra.



Toque duas vezes ou segure o texto para recortar ou copiar o texto selecionado. Você pode mover a guia de seleção para expandir ou reduzir o alcance do texto selecionado.



Toque ou segure o texto desejado na página da web e uma barra de ferramentas aparece no topo. Voce pode copiar, compartilhar, selecionar, localizar, ou procurar na web.



Gerenciando aplicativos

Atalho do aplicativo

Você pode criar atalhos para seus aplicativos favoritos em sua tela inicial do Transformer.

1. Toque no canto superior direito da tela inicial para acessar utilitários do tablet.
2. No **Menu de Aplicativos**, toque e segure o aplicativo desejado e ele vai levá-lo para a tela inicial.
3. Arrastar e coloque o aplicativo em sua página desejada da tela inicial.

Informações do aplicativo

Você pode visualizar as informações detalhadas do aplicativo enquanto você está criando um atalho para o aplicativo. Ao segurar um aplicativo a partir do menu de Aplicativos para tela inicial, a **Informações do aplicativo** aparecerá no topo da página da tela inicial. Continue a arrastar o aplicativo segurado para as **Informações do aplicativo** exibirem suas informações detalhadas.

Removendo aplicativo da tela inicial

Você pode remover atalhos de aplicativo na sua tela inicial do ASUS Transformer Pad. Os aplicativos originais permanecerão no menu de Aplicativos.

1. Toque e segure um aplicativo em sua tela inicial. **Remover** aparecerá no topo da página da tela inicial.
2. Arraste o aplicativos para **Remover**.



Pasta aplicativo

Crie pastas para organizar seus aplicativos e atalhos em sua tela inicial do ASUS Transformer Pad.

Para criar uma pasta de aplicativos:

1. Em sua tela inicial, clique e arraste um aplicativo ou um atalho para outra. Uma pasta será exibida.
2. Toque na nova pasta e toque em **Pasta sem nome** para renomear a pasta.





Aplicativos recentes

Aplicativos recentes em uso são exibidos no painel esquerdo da tela inicial. Você pode encontrar informações detalhadas e gerenciar seus aplicativos a partir da lista aplicativos recentes.

Para gerenciar seus aplicativos recentes:

1. Toque no ícone **Aplicativos recentes** no canto inferior esquerdo da tela inicial.



2. Faça qualquer dos seguintes:
   - Passe para cima e para baixo da lista para ver **Aplicativos recentes**. Passe um aplicativo recente para a esquerda ou direita para remover da lista.
   - Toque e segure um aplicativo recente para exibir o menu. Selecione para remover o aplicativo da lista ou exibir informações do aplicativo.

Gerenciador de Tarefas

O widget ASUS exibe uma lista de utilitários e aplicativos operando atualmente e seu uso nas porcentagens em seu Transformer.

Para usar o Gerenciador de Tarefas:

1. Toque no canto superior direito da tela inicial para acessar utilitários do tablet.
2. Toque em **Widgets** para exibir o menu de widgets.
3. Toque e segure **ASUS Task Manager (Gerenciador de tarefas ASUS)**. O ASUS Task Manager (Gerenciador de tarefas ASUS) irá aparecer na Tela Inicial.



4. Toque e segure o widget para exibir os marcadores de espaço. Puxe para cima ou para baixo para exiobir a lista completa de tarefas.
5. Toque nos ícones **x** à direita das tarefas para fechas a tarefa. Tqoe em **Limpar com um clique** para fechar todas as tarefas em operação de uma vez.



Gerenciador de arquivos

O Gerenciador de arquivos permite que você localize e gerencie os dados, quer seja no dispositivo de armazenamento interno ou dispositivos de armazenamento externos conectados facilmente.

Para acessar o dispositivo de armazenamento interno:

1. Toque no canto superior direito da tela inicial para acessar utilitários do tablet.
2. No **Menu de Aplicativos,** toque em **Gerenciador de arquivos** para entrar em **My Storage (Meu armazenamento)**.



3. O armazenamento interno (/ sdcard /) e qualquer dispositivo conectado de armazenamento externo (/ removível /) são exibidos no painel esquerdo.Toque no ícone fonte no painel esquerdo para exibir a lista de conteúdo. Selecione uma fonte tocando para visualizar o conteúdo.



4. Toque no ícone da pasta **Retornar** para voltar ao diretório raiz de **My Storage (Meu armazenamento)**.



Para acessar o dispositivo de armazenamento externo diretamente

1. Toque no ícone do USB ou cartão SD no canto inferior direito.
2. Toque no ícone da pasta na caixa de notificação pop-up.



3. O conteúdo do dispositivo de armazenarnto externo (Removível/XXX/) é exibido.



Para copiar, recortar, excluir ou compartilhar arquivos:

Marque o arquivo e toque no ícone da ação na barra de ferramentas no canto superior direito.
Ou, marque o arquivo e arraste para soltar no destino.



Play Store

A Play Store oferece a você os mais recentes aplicativos, jogos, filmes ou livros eletrônicos que você pode baixar e instalar em seus dispositivos Android, como o ASUS Transformer Pad.

Use sua conta do Google existente para acessar a Play Store. Se você não tiver uma conta do Google, crie uma.

Para mais detalhes sobre como configurar uma conta do Google (Gmail) utilizando o seu ASUS Transformer Pad, consulte a seção **Gmail**.

Para acessar a Play Store:

1. Toque no canto superior direito da tela inicial para acessar utilitários do tablet.
2. No **menu de Aplicativos**, toque no ícone **Play Store** .
3. Se você tem uma conta do Google, toque em **Existente** para continuar. Do contrário, toque em **Novo** para criar sua Conta Google.



4. Digite seu **Email** e **Senha** para **Fazer login** se já tiver uma conta.



5. Agora você pode baixar e instalar aplicativos da Play Store.



Alguns aplicativos são gratuitos e alguns podem cobrá-lo por meio de cartão de crédito.

Baixe a versão mais recente do Adobe Flash Player 11.1.112.60 para dispositivos ICS.

Você não pode restaurar os aplicativos excluídos, mas você pode fazer login com o mesmo ID e baixá-los novamente.

Configurações

A tela de configurações permite que você personalize as configurações do seu ASUS Transformer Pad, incluindo **Redes sem fio e outras**, **Dispositivo**, **Pessoal** e **Sistema**. Toque nas guias do lado esquerdo para alternar as telas e fazer as configurações.

Existem duas maneiras de entrar na tela de **Configurações**.

Pelo menu Aplicativos

Toque em **Configurações** para exibir o menu de configurações.



Da **Configuração rápida ASUS**:

Toque na área de notificação no canto inferior direito. O painel **Configuração rápida** irá aparecer no lado direito.



Painel de Ajuste de Configuração Rápida ASUS

Toque nos ícones individuais de utilitário para ativar ou desativar a sua função.



- Modo equilibrado [Modo padrão]: Equilibra o desempenho do sistema e o uso de energia.
- Modo de desempenho: Maximiza o desempenho do sistema mas consome mais energia da bateria.
- Modo de economia de energia: Economia de energia

Painéis de notificação

Painéis de notificação aparecerão sob o painel Configuração rápida para alertas ou atualizações de aplicativos, e-mails recebidos, e status de utilitários.



- Passe uma atualização de aviso para a esquerda ou direita para remover da lista.
- Você pode ativar ou desativar a **Configuração rápida ASUS** para Modo simplificado em Configurações> Configurações personalizadas ASUS > Painel de notificação.

Gerenciamento de Energia

Bateria ASUS

Este widget caracterizado exibe o status da bateria individual do ASUS Transformer Pad e teclado encaixado por porcentangem e cor. Quanto mais energia de bateria, mais brilhante será a cor.

1. Toque no sinal de mais (+) no canto superior direito da Tela Inicial para acessar utilitários do tablet.
2. Toque em **Widgets** para exibir o menu de widgets.
3. Toque e segure **ASUS Battery (Bateria ASUS)**. Selecione **ASUS Battery**. A caixa ASUS Battery irá aparecer na Tela Inicial.





4. A Configuração Rápida ASUS e o painel de notificação também exibirão o status da bateria. O status da bateria do ASUS Transformer Pad e do Eee Station são apresentados separadamente. Quando baixa a energia, a cor do ícone da bateria muda de azul para vermelho acompanhada por um ponto de exclamação. Também haverá um som de alerta para notificar você quando a bateria estiver ficando fraca.



Play Music

Toque em **Play Music** na Tela Inicial para reproduzir seus arquivos de música. Este aplicativo coleta e exibe automaticamente todos os arquivos de áudio armazenados em seu ASUS Transformer Pad ou em dispositivos de armazenamento externo conectados a ele.

Você pode misturar e tocar todos os arquivos de áudio de forma aleatória ou girar para selecionar o álbum desejado para desfrutar da música.

Usando o botão na parte superior para classificar ou para procurar seus arquivos de áudio rapidamente.



O codec de áudio e vídeo suportado pelo TF300T:

Codec Descodificador

Codec de Áudio: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Codec de Vídeo: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Codec Codificador

Codec de Áudio: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Codec de Vídeo: H.263, H.264, MPEG-4

Imagem

Galeria

Toque em **Galeria** na Tela Inicial para procurar seus arquivos de imagem ou vídeo. Este aplicativo coleta e exibe os arquivos de imagem ou de vídeo armazenados em seu ASUS Transformer Pad.

Você pode reproduzir todos os arquivos de imagem em uma apresentação de slides, ou toque para selecionar os arquivos desejados de imagem ou vídeo.

Use o botão na parte superior para classificar os arquivos por álbum, por localização, por tempo, por pessoas ou por etiquetas.

Compartilhando e excluindo álbuns

Toque em um álbum desejado na galeria e segure até a barra de ferramentas na parte superior aparecer. Você pode carregar, excluir ou compartilhar álbuns selecionados através da Internet.





Compartilhe o álbum selecionado através do ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+®, ou Gmail®.



Excluir ou cancelar o álbum selecionado.

Compartilhando, excluindo e editando imagens

Toque na imagem desejada na galeria e use a barra de ferramentas no canto superior direito para compartilhar, excluir ou editar a imagem selecionada.





Compartilhe o álbum selecionado através do ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+®, ou Gmail®.



Excluir ou cancelar o imagem selecionada.



Verifique a informação da imagem, e edite a imagem selecionada.

O arquivo que você excluiu não pode ser restaurado.

Widget de Galeria

O widget **Galeria de fotos** permite o acesso imediato às suas fotos favoritas ou álbuns da tela inicial.

1. Toque no canto superior direito da tela inicial para acessar utilitários do tablet.
2. Toque em **Widgets** para exibir o menu de widgets.
3. Toque e segure **Galeria de fotos**. A caixa de widget de galeria irá levá-lo a tela inicial e uma caixa de menu **Escolher imagens** aparece.
4. Selecione o álbum ou imagem que você deseja colocar como um widget na Tela Inicial.



Câmera

Toque em **Câmera** no menu Aplicativos para tirar fotos, gravar vídeos e criar imagens panorâmicas. Você pode usar ou a câmera da frente ou a câmera de trás para tirar fotos ou gravar vídeos.

Os arquivos de imagem serão salvos em **Galeria** automaticamente.

Modo câmera



Modo de vídeo



Modo panorâmico



Imagem panorâmica



Mail

E-mail

E-mail permite que você adicione várias contas de email e convenientemente navegue e gerencie seus e-mails.

Para configurar uma conta de E-mail:

1. Toque em Email no **menu de Aplicativos**. Digite seu **Endereço de e-mail** e **Senha** e toque em **Avançar**.

2. Aguarde enquanto o ASUS Transformer Pad verifica automaticamente as configurações do servidor de envio de email.



3. Configure as **Opções de conta** e toque em **Avançar**.



4. Dê o nome para a conta e digite o seu nome desejado exibido nas mensagens de saída. Toque em **Avançar** para fazer login em sua caixa de entrada de E-mail diretamente.



Para adicionar contas de E-mail:

1. Toque em Email e login usando a conta que você configurou anteriormente.
2. Toque em **Configurações** no canto superior direito.



3. Todas as preferências dessa conta são exibidas. Toque em **Adicionar conta** no canto superior direito par adicionar outra conta.



Você pode incluir todas as contas em **E-mail**.

Gmail

O Gmail (E-mail do Google) permite que você acesse sua conta do Gmail, receba e escreva e-mails.

Para configurar uma conta Gmail:

1. Toque em Gmail no **menu de Aplicativos**. Toque em **Existente** e digite seu **Email** e **Senha** existentes, então toque em **Fazer login**.



Toque em **Novo** se você não possuir sua própria **Conta Google**.

2. Aguarde enquanto o seu ASUS Transformer Pad se comunica com os servidores do Google para configurar a sua conta.



3. Você pode usar sua conta Google para fazer backup e restaurar suas configurações e dados. Toque em **Concluído** para entrar em seu Gmail.



Se você tiver várias contas de e-mail, além do Gmail, use **E-mail** para economizar seu tempo e acessar todas as suas contas de e-mail ao mesmo tempo.

Leitura

MyLibrary (MinhaBiblioteca)

MinhaBiblioteca é uma interface integrada para suas coleções de livros. Você pode fazer diferentes estantes para diferentes gêneros. Seus ebooks adquiridos de todos os editores diferentes também são colocados nas prateleiras.

Faça login em @Vibe para baixar mais livros.

- MinhaBiblioteca suporta ebooks em formato ePub, PDF e TXT.
- Você pode precisar do Adobe Flash® player para abrir alguns livros eletrônicos. Baixe o Adobe Flash® player antes de usar a MyLibrary.



Lendo seus ebooks

1. Selecione e toque no seu ebook desejado na estante.
2. Toque na tela para mostrar a barra de ferramentas na parte superior.



- O Android inicia o download e instalação dos recursos necessários se você desejar usar a função texto-para-fala.
- Toque na lista de Marcadores e selecione a página marcada para mostrar o ícone de marcador no canto superior direito da tela.

3. Virar as páginas como um livro real ou rolar página na parte inferior.



Fazer notas em seus ebooks

1. Pressione longamente sobre a palavra ou sentença desejada até que o menu de ferramentas e a definição do dicionário sejam exibidos.



2. Você pode realçar a palavra selecionada com um marcador, adicionar uma nota, usar a função texto-para-fala para o texto selecionado, ou simplesmente copiar a palavra.
3. Mova a guia de seleção para estender a região selecionada para uma frase ou sentença inteira, se necessário.

Localizando

Locais e Mapas

Google Places

O Google Places permitem que você encontre facilmente locais como atrações próximas, restaurantes, cafeterias, ou postos de gasolina. Ele também permite que você faça check in de seu local atual em uma hora específica e compartilhe esta informações com os outros.



Google Maps

O Google Maps permite que você encontre estabelecimentos, veja mapas, e obtenha direções.

Use a barra de ferramentas no topo para obter direções ou criar seus próprios mapas.



Produtividade

Polaris® Office

O Polaris® Office é um software de escritório que permite que você crie, leia e edite documentos, planilhas e apresentações.

Para usar o Polaris® Office:

1. Toque no **menu Aplicativos** no canto superior direito.
2. No **menu Aplicativos**, toque em **Polaris® Office**.



3. Toque em **Minhas pastas** no canto superior esquerdo e selecione o arquivo desejado.



Adicionando Novos Arquivos

Toque em **Novo arquivo** no canto superior direito, então faça o seguinte:

- Toque no **Formato documento** para iniciar o processador de texto para editar documentos.
- Toque em **Planilha** para iniciar a planilha de cálculo para executar e gerenciar informações.
- Toque no **Slide** para iniciar o aplicativo para criar e compartilhar apresentações.



1. O Polaris ® Office 3.0 oferece suporte ao tipos de arquivos como abaixo:

   • Microsoft Word: .doc/ .docx
   • Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
   • Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
   • Adobe Acrobat: .pdf
   • Texto: .txt
   • Imagens: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
   • Arquivos Zip: .zip

2. O Polaris® Office 3.0 atualmente salva arquivos em formatos .doc/ .xls/ .ppt apenas.

Acessando/Limpando seus arquivos recentes

Para acessar e limpar seus arquivos recentes, faça qualquer dos seguintes:

- Pela tela do Polaris® Office, toque em **Arquivos novos** no canto superior direito para acessar rapidamente seus arquivos recentemente editados.
- Pela tela do Polaris® Office, toque em **Limpar arquivos novos** no canto superior direito para escluir seus arquivos recentementes.



Adicionando contas de serviço

Você pode usar o Polaris® Office para editar seus arquivos dos serviços de gerenciamento de arquivos tais como **Google docs** e **Box.net**.

Para adicionar uma conta de serviço:

1. Pela tela do Polaris® Office, toque em > **Adicionar conta**.
2. Toque no serviço que você deseja adicionar.
3. Digite a conta de e-mail e senha, e toque em **OK** para adicionar a conta.



Para mais detalhes sobre **Google docs** ou **Box.net**, visite seus websites oficiais.

Definindo as Configurações

Para configurações:

1. Pela tela do Polaris® Office, toque em **> Configurações**.
2. Toque para habilitar qualquer destas configurações: **Criar arquivo backup**, **Mostrar extensões de arquivo**, ou **Limpar arquivos novos**.



Compartilhando

MyNet (MinhaRede)

MyNet permite que você armazene, salve, e transmita arquivos de áudio, vídeo e imagens entre seu ASUS Transformer Pad e um dispositivo DLNA tal como seu computador, TV, ou alto-falantes.

DLNA (Digital Living Network Alliance) é o padrão de rede que permite que dispositivos de rede se comuniquem continuamente um com o outro.

- MyNet apenas funciona com o Microsoft Media Player 11 ou versão mais recente.
- MyNet não funcionará se os dispositivos estiverem conectados por rede 3G.
- Seu ASUS Transformer Pad e o dispositivo DLNA tal como computador, TV, ou altofalanbtes devem estar conectados à mesma rede sem fio. Do contrário, MyNet não funcionará.

Para usar MyNet:

1. Assegure que o seu ASUS Transformer Pad e outro PC estão ligados ao mesmo ponto de acesso sem fio (AP).
2. Clique e marque **Permitir controle remoto do meu Player** e **Permitir que os dispositivos reproduzam minha mídia automaticamente** no Windows Media Player no PC. Vá em "Mais opções de transmissão..." para configurar, se necessário.



3. Na lista **Servidor**, selecione o dispositivo de origem no painel esquerdo para visualizar o conteúdo.



4. Selecione um arquivo e toque em **Reproduzir para** no canto inferior direito para começar a reproduzir no dispositivo de destino.



5. Toque e segure um arquivo de mídia para carregar ou baixar o arquivo de e para os dispositivos de conexão.



Você também pode selecionar um arquivo da **lista de reprodução**. A lista de reprodução oferece um espaço comum para os dispositivos conectados para compartilhar arquivos. Toque no sinal de mais (+) para criar novas listas.



6. Para habilitar o **Servidor de Mídia Digital**, toque em Configurações, no canto superior direito e marque **Configurações do servidor de Mídia Digital** para permitir que os outros dispositivos de conexão acessem os arquivos de mídia em seu ASUS Transformer Pad. Você também pode selecionar o local do arquivo que você deseja compartilhar.



MyCloud

MyCloud permite que você acesse com segurança seus arquivos de sua conta nuvem ASUS Webstorage e os sicronize com seu ASUS Transformer Pad; acesse ou controle remotamente seu computador; e acesse estações de rádio e arquivos de música para transmissão.

- Antes de utilizar o MyCloud, assegure-se de ter instalado o ASUS Pad PC Suite no seu computador. Você pode baixar o ASUS Pad PC Suite do site de Suporte ASUS em **support.asus.com**
- Para detalhes sobre o ASUS Pad PC Suite, consulte a seção **Usando o ASUS Pad PC Suite**.

Para iniciar MyCloud:

1. Toque em **MyCloud** no **menu de Aplicativos**.
2. Clique em **Next (Avançar)** para continuar.

3. Clique em **Next (Avançar)** para continuar.



Acessando arquivos via My Content

My Content permite que você acesse seus dados tais como arquivos de música, vídeos, ou áudio do ASUS Webstorage.

Para usar MyContent:

1. Toque em **I have an account (Eu tenho uma conta)** para entrar ou toque em **Criar uma conta** para criar sua conta gratuitamente.



2. Após se registrar, você verá seus dados armazenados no ASUS WebStorage. Localize seus dados de acordo com sua categoria.

Controle remoto My Desktop

My Desktop permite que você remotamente controle seu computador pelo ASUS Transformer Pad.

Baixe o ASUS Pad PC Suite do site de Suporte ASUS em **support.asus.com.**

Instalando e configurando o ASUS Pad PC Suite em seu computador

Para instalar e configurar o ASUS Pad PC Suite em seu computador:

1. Certifique-se que o seu PC está conectado à Internet.
2. Clique duas vezes no arquivo executável que você baixou a partir do site de suporte ASUS.



3. Clique em **Restart Now (Reiniciar agora)** para reiniciar seu PC.



4. Clique em **Go (IR)**.



5. Leia o acordo de licença e clique em **Accept (Aceito)** para continuar.



6. Crie seu código de segurança ou senha e clique em **Next (Avançar)**.



7. Clique em **Done (Concluído)** para continuar.



8. Copie o endereço de IP do seu computador em seu ASUS Transformer Pad para uso futuro.



Usando MyDesktop em seu ASUS Transformer Pad:

1. Certifique-se que seu ASUS Transformer Pad e seu computador estão conectados à mesma rede sem fio.
2. Toque em **Start to scan all available devices (Começar a procurar todos os dispositivos disponíveis)**.



3. Toque no sinal de mais (+) no canto superior direito para adionar as informações de seu computador.



4. Toque em **OK** para continuar.



5. Informe manualmente todas as informações de seu computador, incluindo o endereço de IP e a senha que você anteriormente copiou e toque em **Concluído**.



My Desktop não funcionará se os dispositivos estiverem conectados por rede 3G.

Configurando o Internet Discovery para My Desktop

Para configurar o Internet Discovery em seu PC:

1. Faça o download e ative o **Splashtop Streamer** no site de suporte da ASUS.
2. Clique em **Network (Rede)**.
3. Informe suas credenciais do Google nos campos Email e Senha e clique em **Sign in (Registrar)**.



Para configurar Internet Discovery em seu ASUS Transformer Pad:

Toque em **Definições** no canto superior direito e informe sua conta Google em **Detecção pela Internet**. O dispositivo irá detectar automaticamente o seu computador.



@Vibe

O Asus@vibe é uma plataforma de entretenimento abrangente, que serve como um serviço de valor agregado para todos os produtos ASUS. Com a plataforma de asus@vibe, os usuários podem acessar ou baixar uma riqueza de conteúdo digital emocionante e envolvente, como músicas, vídeos, jogos, revistas, e e-books. Você também pode sintonizar suas estações de rádio e transmitir TV ao vivo a qualquer hora e em qualquer lugar.

O conteúdo fornecido pode variar com o país de origem.

Para usar @Vibe:

1. Toque no **menu Aplicativos** e toque em **@Vibe**.
2. Registre-se em sua conta.
3. Selecione **Music (Música)** ou **Radio (Rádio)**.



4. Role e selecione sua música, estação de rádio e outros conteúdos de mídia selecionados.



Segurança

App Locker (Bloqueio de aplicativo)

O App Locker permite que você proteja por senha seus aplicativos.

Para usar o **App Locker**:

1. Toque em **App Locker** no menu Aplicativos.
2. Configure a senha para começar a usar o App Locker.
3. Marque os aplicativos que você gostaria de bloquear.
4. Ative o App Locker em Configurações, no canto superior direito.





- Os sinais de bloqueio aparecerão pelos aplicativos bloqueado na Tela Inicial.
- Você terá a sua senha solicitada toda vez que você acessar os aplicativos bloqueados.

Backup do Aplicativo

O Backup do Aplicativo pode fazer backup de seus aplicativos instalados e dados no armazenamento local e duplicar uma cópia para o armazenamento externo para salvar os arquivos de backup. O Backup do Aplicativo também pode restaurar seus aplicativos instalados e dados do aplicativo depois de atualizar o seu dispositivo para se certificar de que seus dados não serão perdidos.

Backup do Aplicativo não pode restaurar aplicativos que exigem uma autenticação de conta. Se você tiver problemas, por favor, limpe os dados dos aplicativos através do caminho: **Configurações > Aplicativos** e faça login novamente.

Para usar o Backup do Aplicativo:

1. Toque em **Backup do Aplicativo** no menu de aplicativos.
2. A lista de Backup mostra os aplicativos instalados em seu ASUS Transformer Pad baixados da Play Store. Selecione os aplicativos que você deseja fazer backup e toque em **Backup**.
3. Insira um cartão MicroSD ou outros dispositivos de armazenamento, se necessário. Toque em **Gerenciador de arquivos** no cando inferior da caixa de diálogo para selecionar a pasta de destino de seus arquivos copiados.
4. Digite o nome do arquivo do novo arquivo de backup a criar e selecione **OK**. Os arquivos de backup são armazenados automaticamente na pasta **App_Backup** no armazenamento interno e armazenamento externo selecionados.



Para usar o Restaurar aplicativo:

1. Toque em **Restaurar Lista** para exibir os arquivos do aplicativo armazenados.
2. Toque em um arquivo de backup para restaurar ou clique em Procurar na parte inferior direita para acessar os arquivos na memória interna ou externa.



3. Digite a senha do arquivo para descriptografar o arquivo de backup e restaurar o conteúdo para o seu ASUS Transformer Pad.

SuperNote

O SuperNote é um aplicativo conveniente usado para escrever e pintar em seu ASUS Transformer Pad. Você pode tomar notas, enviar mensagens instantâneas, fazer esboços, criar e-cards com gravações de áudio ou diários com vídeo, e muito mais.



Usando o SuperNote

Para criar um novo caderno ou livro de pintura:

1. Toque em **+ Adicionar novo** no painel esquerdo da página principal do SuperNote.
2. Nomeie o arquivo e escolha **Bloco de Notas** ou **Livro de Pinturas**.
3. Selecione um tamanho de fonte e cor de fundo da página, em seguida, toque em **OK**. A nota da nova página aparece instantaneamente.



4. Toque no canto superior esquerdo para uma visão geral dos livros e páginas de anotações.
5. No canto superior direito, toque em **Compartilhar** para compartilhar por e-mail, WebStorage, redes sociais, ou galeria online.



Usando o caderno do SuperNote

O caderno do SuperNote é projetado para permitir que você rabisque no ASUS Transformer Pad continuamente, independentemente das linhas da página. O aplicativo ajusta automaticamente as notas escritas.

1. Escolher o modo **Rabiscar** ou modo **Teclado** para digitar suas notas.
2. No modo de **Rabiscar**, selecione **Cor** e espessura do **Batida** para personalizar os traçados.
3. Toque para definir um local para o cursor de texto, então rabisque no tablet. O manuscrito será ajustado automaticamente para as linhas de página.



4. Toque sobre a função **Linha de base** para as diretrizes da caligrafia, se necessário.



5. Toque em **Inserir** para fazer anotações, criar carimbos do hora, inserção de fotos, desenhos de livro de pintura, galeria imagem, voz, vídeo ou outros textos e arquivo de imagem.



6. Insira uma nova página no caderno ou exclua para descartar páginas indesejadas.
7. Toque em **Desabilitar edição** para ativar modo Read Only (Apenas leitura) para ver e folhear as páginas de notas e evitar a entrada desnecessária de marcas nas páginas.
8. Toque em **Desfazer** para excluir alterações. Toque **Refazer** para manter as alterações.
9. O SuperNote automaticamente salva e classifica os arquivos por data de entrada/cartão sd/supernote.



Usando o livro de pintura do SuperNote

O livro de pintura do SuperNote fornece uma interface imediata para os usuários desenharem e salvarem em um arquivo eletrônico. O Livro de Pinturas é semelhante ao Notebook na estrutura com opções de cores adicionais e seleções de pincéis para os usuários desenharem livremente em uma tela.

1. Selecione **Pincel**, **Batida**, e **Cor** para personalizar traçados.
2. Toque em **Ferramentas** para mostrar paletas de pincéis e cores juntas.



3. Uma vez que você entra no primeiro traçado ou toque em **Selecionar**, a tela irá mudar para o modo de edição.
4. Toque em **Selecionar** para mover, redimensionar, girar, ou editar a área selecionada. Uma caixa vermelha pontilhada aparecerá para designar a área.
5. Toque em **Concluído** para retornar ao modo Livro de Pinturas.



ASUS Pad PC Suite (no PC)

O **ASUS Pad PC Suite** consiste no **My Desktop PC Server, ASUS WebStorage** e **ASUS Sync.** Ela permite que você conecte seu ASUS Transformer Pad ao seu computador.

My Desktop PC Server permite que você acesse remotamente seu computador de seu ASUS Transformer Pad.

Para mais detalhes, consulte a seção **MyCloud**.

ASUS Webstorage

ASUS Webstorage é um repositório online para seus arquivos que você pode acessar a qualquer momento de qualquer lugar.

Após instalar o conjunto ASUS Pad PC em seu PC. **ASUS Webstorage Drive** aparece no **Computador**. Clique duas vezes no drive para fazer login.

Assegure-se que você esteja conectado à Internet antes de acessar o Drive do ASUS WebStorage.



ASUS Sync

O ASUS Sync ajuda você a sincronizar os **Contatos** e **Calendário** de seu Outlook no PC com os em seu ASUS Transformer Pad.

Para sincronizar seu ASUS Transformer Pad com seu PC

1. Use o cabo de Encaixe USB integrado para conectar seu ASUS Transformer Pad ao seu computador.
2. Clique em **ASUS Sync** no canto inferior direito para conectar seu ASUS Transformer Pad ao seu computador.
3. Inicie o **ASUS Sync** em seu PC.

- Para a sincronização do **Calendário**, o **ASUS Sync** suporta o **Outlook** (versão 2003 ou mais recente), e o **Windows Vista Calendar**.
- Para a sincronização de **Contatos**, o **ASUS Sync** suporta **Outlook** (versão 2003 ou mais recente), o **Outlook Express**, e o **Windows Vista Contacts**.

4. Clique no item que você gostaria de sincronizar e clique em **Sincronizar selecionado**, ou você pode clicar em **Selecionar tudo** para sincronizar ambos os itens.
5. Clique em **Calendário** ou **Contatos** à esquerda para configurações detalhadas.



Tudo sobre o encaixe móvel ASUS Transformer Pad (opcional)

Encaixe móvel ASUS Transformer Pad

O Eee Station é comprado separadamente.



1 Posta de encaixe USB

Insira o cabo de Encaixe USB nesta porta para fornecer energia ao seu encaixe móvel ASUS Transformer Pad e carregar a bateria interna. Para prevenir danos ao seu encaixe móvel ASUS Transformer Pad e à bateria, sempre use o adaptador de energia integrado.

2 indicador de carga da bateria (duas cores)

Luz fraca: O carregador não está ligado no Eee Station.

Verde, Estático: O nível de bateria está a 95%.

Laranja, Estático: A bateria do Eee Station encontra-se em estado de carregamento.

3 Slot de cartão SD

Insira um cartão SD neste slot.

4 Porta USB (2.0)

A porta USB (Universal Serial Bus) é compatível com dispositivos USB 2 .0 ou USB 1.1 como teclados, mouses, dispositivos de disco flash e dispositivos de disco rígido (HDs externos).

5 Trava do Eee Station

Mova a trava do Eee Sation para a esquerda para liberar o ASUS Transformer Pad.

6 Teclado

O teclado proporciona teclas confortáveis, com maior profundidade e espaço entre as teclas para uma digitação mais precisa. Além disso, possui uma área para descanso das mãos.

O teclado será diferente para cada região/país.

7 **Touchpad e botões**

O touchpad com os seus botões é um dispositivo indicador que oferece as mesmas funções de um mouse de desktop.

Use a tecla de atalho para desativar o touchpad.

Uso do touchpad

A



Deslize o dedo sobre o touchpad para mover o ponteiro. Você também pode segurar o botão esquerdo e deslizar o dedo para arrastar o item selecionado.

B



Toque simples para selecionar ou iniciar um item.

C



Deslize dois dedos paora rolar para cima/ baixo ou mover para cima/ baixo/esquerda/direita.

D



Use dois dedos para segurar um item selecionado.

Funções Especiais do Teclado

Algumas teclas especiais em seu teclado de encaixe móvel têm funções independentes e algumas devem ser usadas com a tecla de função <Fn>.

Os locais das teclas especiais no teclado de encaixe móvel variam por país ou região, mas suas funções permanecem as mesmas.

Retorna para a página anterior.

Alterna o modo da rede Wireless para LIGADO ou DESLIGADO.

Alterna o modo do Bluetooth para LIGADO ou DESLIGADO.

Alterna o touchpad para LIGADO ou DESLIGADO.

Diminui o brilho de exibição da tela

Aumenta o brilho de exibição da tela

Alterna o sensor de luz ambiente para LIGADO ou DESLIGADO

Captura a imagem da área de trabalho.

Inicia o navegador da web.

Abrir a tela **configurações**.

Retorna à faixa anterior ao reproduzir música.

Inicia a reprodução da música de sua lista de reprodução. Retoma ou pausa a reprodução da música atual.

Avança rapidamente ou pula para a próxima faixa durante a reprodução da música .

Deixa o alto falante mudo.

Diminui o volume do alto falante.

Aumenta o volume do alto falante.

Retorna para Tela Inicial.

Navega pelos conteúdos no ASUS Transformer Pad e na web.

Ativa o menu de propriedades e é equivalente ao ou na tela.

Trava o ASUS Transformer Pad e o coloca em modo de hibernação.



Pressione <Fn> e as teclas de seta para rolagem para cima e para baixo para o início e fim nos documentos.

Conectando o Eee Station no ASUS Transformer Pad



Para encaixar o ASUS Transformer Pad:

1. Alinhe o ASUS Transformer Pad com o Eee Station.
2. Insira com firmeza o ASUS Transformer Pad na tomada até que clique, indicando que o ASUS Transformer Pad está assentado com segurança no encaixe.
3. Assegure que a trava se mova completamente para a direita.

Sempre pegue todo o conjunto do dispositivo pela base quando seu ASUS Transformer Pad estiver acoplado ao encaixe móvel.

Desencaixando o ASUS Transformer Pad



Para desencaixar o ASUS Transformer Pad:

1. Use uma mão para mover a trava para a esquerda para liberar o ASUS Transformer Pad e estabilizar o encaixe móvel.
2. Use a outra mão para remover o ASUS Transformer Pad do encaixe móvel.

Como carregar o ASUS Transformer Pad no Eee Station



- Use apenas o adaptador de energia que vem com seu aparelho. Usar um adaptador de energia diferente pode danificar seu aparelho.
- Assegure que o conector USB de 40 pinos está totalmente inserido em seu ASUS Transformer Pad ou encaixe móvel.
- A amplitude de voltagem de entrada entre a tomada da parede e este adaptador é 100V-2 40V AC, e a voltagem de saída deste adaptador é 15V, 1,2 A.

- Carregue totalmente a bateria até oito horas para o primeiro uso.
- O ASUS Transformer Pad não pode ser carregado pelo cabo USB quando estiver conectado ao encaixe móvel.

Instalando e removendo um cartão SD



Para instalar o cartão SD:

1. Remova o tampa do slot SD do slot de cartão SD.
2. Insira o cartão SD no slot do cartão SD.
3. Empurre o cartão SD até que encaixe no lugar.

Para remover o cartão SD:

1. Toque no ícone do cartão SD no canto inferior direito e toque em para remover com segurança o cartão microSD.
2. Pressione o cartão levemente até que seja ejetado.

Proclamações e declarações de segurança

A Declaração FCC e os valores SAR fornecidos são para TF300T apenas.

Declaração da Federal Communications Commission

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, parte 15. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não poderá causar interferências danosas, e (2) Este dispositivo esta sujeito a interferencias externas, incluindo interferência que pode vir a causar mau funcionamento do equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da Federal Communications Commission (FCC). Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências perigosas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode gerar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências não venham a ocorrer em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência danosa a recepções de rádio ou televisão, que podem ser definidas ao ligar e desligar o aparelho, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou relocalizar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada que está em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

As mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pelas partes responsáveis pela conformidade podem anular a autorização do usuário de operar este equipamento.

As antenas usadas por este transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com outra antena ou transmissor.

Informação de Exposição a RF (SAR)

Este aparelho atende os requerimentos do governo para exposição a ondas de rádio. Este aparelho é projetado e fabricado para exceder os limites de emissão para exposição a energia de frequência de rádio (RF) definida pela Comissão de Comunicações Federal do Governo dos EUA.

O padrão de exposição usa uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR definido pela FCC é 1,6W/kg. Testes de SAR são conduzidos usando posições operacionais padrão aceitos pela FCC com o EUT transmitindo no nível de energia especificado em diferentes canais.

O valor mais alto FCC SAR para este dispositivo quando testado para uso perto do corpo foi 0,431 W/kg (Murata). O valor mais alto FCC & IC SAR para este dispositivo quando testado para uso perto do corpo foi 1,390 W/kg (AW-615).

A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este aparelho com todos os níveis de SAR avaliados em conformidade com as diretrizes de exposição de RF da FCC. As informações de SAR neste equipamento estão no arquivo com a FCC e podem ser encontradas sob a seção Grande Exibição do www.fcc.gov/oet/ea/fccid após procurar no ID do FCC: MSQTF300T.

Este aparelho está em conformidade com o SAR para a população geral /limites de exposição não controlados em ANSI/IEEE C95.1-1999 e foi testado de acordo com os métodos de medida e procedimentos especificados no Boletim OET Suplemento 65 C.

Medição SAR máxima: 0,431 W/kg de FCC, exigência.
1.390 W/kg de FCC, exigência IC.
0.215 W/kg de exigência da UE.

Regulamentos IC

Este aparelho está de acordo com o(s) padrão(ões) RSS de isenção de licença da Indústria do Canadá. A operação está sujeita às duas condições descritas a seguir: (1) este aparelho pode não causar interferência, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação não desejada do aparelho.

Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este aparelho de rádio comunição Categoria II está de acordo com o Padrão RSS-310 da Indústria do Canadá.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Para produto disponível nos mercados dos EUA/ Canadá, apenas o canal 1~11 pode ser operado. A seleção de outros canais não é possível.

Declaração de Exposição à Radiação IC

Este EUT está de acordo com o SAR para população geral /limites de exposição não controlados em IC RSS-102 e foi testado de acordo com os métodos de medida e procedimentos especificados em IEEE 1528. Este equipamento deve ser instalado e operado com distância mínima de 0cm entre o radiador e seu corpo.

Este aparelho e sua(s) antena(s) não devem ser colocados ou operados em conjunto com outra antena ou transmissor.

O recurso de Seleção de Código de País está desabilitado para produtos comercializados nos EUA/Canadá.

Marca CE

CE

Marca CE para dispositivos sem LAN/Bluetooth sem fio

A versão fornecida deste dispositivo está em conformidade com os requisitos das diretrizes da CEE 2004/108/CE "Compatibilidade Eletromagnética" e 2006/95/CE "Diretriz de Baixa Tensão".

CE !

Marca CE para dispositivos com LAN/Bluetooth sem fio

Este equipamento está em conformidade com os requisitos da Diretriz 1999/5/CE do Parlamento Europeu e a Comissão de 9 de março de 1999 que rege os Equipamentos de Rádio e de Telecomunicações e o reconhecimento mútuo de conformidade.

Requisito de segurança de energia

Produtos com correntes elétricas nominais de até 6A e com peso superior a 3kg devem usar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 ou H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

Reciclagem ASUS/Serviços de Recolhimento

Os programas de reciclagem e recolhimento ASUS vieram de nosso compromisso com os mais altos padrões para proteção de nosso meio ambiente. Acreditamos em oferecer soluções para você ser capaz de reciclar com responsabilidade nossos produtos, baterias, outros componentes bem como materiais de embalagem. Visite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para informações detalhadas sobre reciclagem em diferentes regiões.

Risco de Explosão se a Bateria for Substituída por um Tipo Incorreto. Descarte de Baterias Usadas de Acordo com as Instruções.

NÃO jogar a bateria no lixo urbano. O símbolo de cesto de lixo com rodas cruzada indica que a bateria não deve ser colocada no lixo urbano.

NÃO jogue o ASUS Transformer Pad no lixo urbano. Este produto foi reprojetado para possibilitar a reutilização apropriada de peças e a reciclagem. O símbolo de uma lixeira assinalada com um X indica que o produto (equipamentos elétricos, eletrônicos e baterias com células que contém mercúrio) não devem ser colocados no lixo urbano. Verifique os regulamentos locais para o descarte de produtos eletrônicos.

TEMPERATURA SEGURA: Este ASUS Transformer Pad deve ser usado somente em ambientes com temperaturas entre 0°C (32°F) e 35°C (95°F)

O software Tuxera oferece suporte para formato NTFS.

SRS SOUND é uma marca registrada da SRS Labs, Inc. Tecnologia de SOM é incorporada sob licença da SRS Labs, Inc.

As informações climáticas são fornecidas por AccuWeather.com®.

O formato de fonte iFont adaptado neste produto é desenvolvido por Arphic.

Adobe® Flash® Player support+

+Flash Player 10.2 está agora disponível para download no Android Market. Este é um lançamento de produção GA (General Availability) para dispositivos Android 2.2 (Froyo) e 2.3 (Gingerbread) e um lançamento beta inicial para tablets Android 3.x (Honeycomb) que inclui ao menos atualização do sistema 3.0.1 do Google.

Para mais detalhes, visite http://blogs.adobe.com/flashplayer/.

Informações de direitos autorais

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazena em um sistema de recuperação, ou traduzido em qualquer idioma, em qualquer forma ou por quaisquer meios, exceto a documentação mantida pelo comprador por razões de cópia de reserva, sem a permissão expressa por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

O logotipo ASUS e ASUS Transformer Pad são marcas comerciais da ASUSTek Computer Inc.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

Isenção de responsabilidade

Podem surgir circunstâncias nas quais, em função de uma por parte da ASUS ou outra imputabilidade, você ter direito a ressarcimento de danos pela ASUS. Em cada ocorrência semelhante, apesar da base na qual você tem direito a exigir indenização da ASUS, a ASUS é responsável por não mais do que danos por lesões corporais (inclusive morte) e danos à propriedade e à propriedade pessoal tangível; ou quaisquer outros danos reais e diretos resultantes da omissão ou falha no desempenho de obrigações legais sob esta Declaração de Garantia, até o preço de cada produto listado em contrato.

A ASUS somente será responsável por ou o indenizará por perdas, danos ou ações com base em contrato, ilícito civil ou violação sob esta Declaração de Garantia.

Este limite também se aplica aos fornecedores da ASUS e seu revendedor. Isto é o máximo pelo qual a ASUS, seus fornecedores e seu revendedor são coletivamente responsáveis.

SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS É RESPONSÁVEL POR QUALQUER DOS SEGUINTES: (1) AÇÕES DE TERCEIROS CONTRA VOCÊ POR DANOS; (2) PERDA DE, OU DANOS A, SEUS REGISTROS OU DADOS; OU (3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR QUAISQUER DANOS ECONÔMICOS CONSEQUÊNCIAIS (INCLUSIVE LUCROS CESSANTES OU DE ECONOMIA), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU SEU REVENDEDOR TENHAM CIÊNCIA DE SUA POSSIBILIDADE.

Fabricante	ASUSTek COMPUTER INC.
Endereço, Cidade	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
País	TAIWAN
Representante autorizado na Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Endereço, Cidade	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País	GERMANY